

ONDERHOUDSHERINNERINGSSYSTEEM

2023 Civic Type-R

A	Vervang motorolie en oliefilter	0.5
B	Inspecteren remmen voor en achter Inspecteren stuurstanguiteinden, stuurhuis en hoezen Inspecteren ophangingscomponenten Inspecteren aandrijfshoezen Inspecteren remslangen en leidingen (incl. ABS/VSA) Inspecteren vloeistofniveaus en de conditie van de vloeistof Inspecteren uitlaatsysteem Inspecteren brandstofleidingen en aansluitingen Controle vervangingsdatum noodvulfles banden Proefrit (geluid, stabiliteit, werking dashboard) Controle afstelling verlichting Inspecteren corrosievorming *1 Inspecteren conditie banden	0.6
2	Vervangen stof- en pollenfilter *2	0.2
3	Vervangen transmissievloeistof	0.4
4	Vervangen brandstoffilter *3	1.6
5	Vervangen koelvloeistof	0.4
7	Vervangen remvloeistof	0.5
8	Vervangen luchtfilterelement *4	0.2
9	Bougies vervangen Inspecteren klepspel	2.2

*1 Wanneer symbool B verschijnt vóór 1 jaar is verstreken, inspecteer voor roestvorming elk jaar

*2 Wanneer u hoofdzakelijk in stad rijdt waarbij hoge concentraties roet, stoffige omstandigheden, of wanneer de luchtstroom van het verwarmings/koelingssysteem / airco vermindert, vervang de filter elke 20.000km of elk jaar.

*3 Het is raadzaam het brandstoffilter te vervangen na elke 110.000 km als u denkt dat de brandstof die u gebruikt door stof enz. wordt vervuild. Het filter kan eerder verstopt raken.

*4 Wanneer u in stoffige omstandigheden rijdt, vervang om de 30.000 km.