

ONDERHOUDSHERINNERINGSSYSTEEM

2022 HR-V e:HEV

	Left Hand Drive	Right Hand Drive
A Vervang motorolie en oliefilter	0.5	0.5
B Inspecteren remmen voor en achter Inspecteren stuurstanguiteinden, stuurhuis en hoezen Inspecteren ophangingscomponenten Inspecteren aandrijfashoezen Inspecteren remslangen en leidingen (incl. ABS/VSA) Inspecteren vloeistofniveaus en de conditie van de vloeistof Inspecteren uitlaatsysteem Inspecteren brandstofleidingen en aansluitingen Controle vervangingsdatum noodvulfles banden Proefrit (geluid, stabiliteit, werking dashboard) Controle afstelling verlichting Inspecteren corrosievorming* ¹ Inspecteren conditie banden	0.6	0.6
2 Vervangen stof- en pollenfilter* ²	0.1	0.1
3 Vervangen transmissievloeistof	0.4	0.4
4 Vervangen brandstoffilter* ³	1.7	1.7
5 Vervangen koelvloeistof	0.6	0.6
7 Vervangen remvloeistof	0.4	0.4
8 Vervangen luchtfilterelement* ⁴ Bougies vervangen* ⁵	0.5	0.5
9 Inspecteren klepspelings* ⁶	2.1	2.7

*1 Trek 0,2 af als de symbolen A en B samen worden weergegeven als compensatie voor de duplicatie.

Wanneer symbool B verschijnt vóór 1 jaar is verstreken, inspecteer voor roestvorming elk jaar

*2 Wanneer u hoofdzakelijk in stad rijdt waarbij hoge concentraties roet, stoffige omstandigheden, of wanneer de luchtstroom van het verwarmings/koelingssysteem/airco vermindert, vervang de filter elke 20.000km of elk jaar.

*3 Het is raadzaam het brandstoffilter te vervangen na elke 110.000 km als u denkt dat de brandstof die u gebruikt door stof enz. wordt vervuild. Het filter kan eerder verstopt raken.

*4 Wanneer u in stoffige omstandigheden rijdt, vervang om de 30.000 km.

*5 Indien meer dan 10% van de tijd met meer dan 130 km/h wordt gereden, vervang dan de bougies om de 40.000 km

*6 Sensorische methode
Stel de kleppen af tijdens de onderhoudsbeurt bij 120.000 km als deze lawaai maken.